

GRB2000: REGGIATRICE SEMIAUTOMATICA A BATTERIA



La GRB200 è una reggiatrice semiautomatica per pallet. Semplice posizionamento della reggia di plastica grazie ad un braccio pieghevole. Il lancio, il tensionamento e la saldatura della reggia in plastica sono attivati da un comando a distanza. La GRB2000 è capace di esercitare una pressione in grado di stabilizzare qualunque tipo di carico per pallet attraverso un apposito sistema di tensionamento. La capacità di tensionamento della reggia di plastica risulta molto versatile, grazie ad una leva operativa che permette di decidere se procedere in modalità automatica o manuale.

La GRB2000 è costruita conformemente alle normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Dati tecnici

Sistema di giuntura	Termosaldatura
Materiale di legatura	Reggia in polipropilene
Dimensioni bobina	Ø int. 200 x Ø est. 450 x Larghezza 190 mm.
Larghezza reggia	9/12/15 mm. (a scelta)
Tensione reggia	Fino a 70 Kgf.
Spessore reggia	Da 0,45 a 0,70 mm.
Tensionamento	Elettronico
Velocità di legatura	2,2 sec/ciclo
Alimentazione	220 monofase, 50 Hz, 0,4 Kva.
Imballo minimo da reggiare	h 170 mm.
Imballo max da reggiare	h 2210 mm.
Peso reggiatrice	Circa 160 Kg.
Piani di lavoro	Lisci